PIXO MAX

USER MANUAL

EN

Components View



Package Contents



Pod Filling



Remember to clean the condensation between the pod and the device.



Specifications

Size: 117.7 * 32 * 20 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
E-liquid Filling: Easy top fill
Airflow: Adjustable side airflow
Coil: Dual meshed coil 0.4Ω (25-35W), non-replaceable
Dual meshed coil 0.6Ω (18-22W), non-replaceable
Meshed coil 0.4Ω (23-30W), non-replaceable
Meshed coil 0.6Ω (14-19W), non-replaceable
Meshed coil 1.0Ω (10-15W), non-replaceable
Meshed coil 1.2Ω (9-13W), non-replaceable
Battery Capacity: Built-in 2600 mAh
Activation: A Mode: Auto-draw
B Mode: Button activated
AB Mode: Auto-draw / button activated
Charging Port: Type-C
Max Charge Current: 2A
Compatible with Pixo series pods
Wattage: Adjustable "ECO, NOR, MAX" 3 wattage levels

Wattage level	0.4Ω (Dual Meshed)	0.6Ω (Dual Meshed)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Instructions

Turn on / off	Quickly press the fire button 5 times
Lock / unlock	The device enters a locked state after 7s' continuous working, auto-draw is not allowed; Pull out and push in the pod once to unlock the device, the screen will display the current battery level, coil resistance and "⚡" icon, while the LED indicator flashes blue once.

Adjust wattage levels: Quickly press the power button 3 times to adjust the wattage levels	ECO level: The LED indicator displays a red flowing light effect
	NOR level: The LED indicator displays a blue flowing light effect
	MAX level: The LED indicator displays a green flowing light effect
Adjust Activation Mode	Quickly press the fire button 4 times to change the activation mode. Mode AB: Auto-draw & button activated Mode A: Auto-draw Mode B: Button activated

Safety Features

Vaping Over-Time Protection (6s)	The screen will flash '7S (75)' 10 times while the LED indicator flashes purple 10 times

Short Circuit Protection	The screen will flash "188", "⚡" icon and "%" icon 3 times, while the LED indicator flashes purple 3 times
Low Voltage Protection	The screen will flash "⚡" icon and "0%" battery level 10 times, while the LED indicator flashes red 10 times
Over Voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed
Overcharge Protection	The screen will display the "⚡" icon and the "100%" battery level for 10 seconds, while the green LED indicator stays on for 10 seconds
Over Heat Protection	The screen will flash "188", "⚡" icon and "%" icon 6 times, while the LED indicator will remain yellow for 3s
Open Circuit Protection	The LED indicator will flash white twice

Safety Features

Maximum charge current		2A
Recommended charge voltage		5V
Battery Level: 0-30%	Red flowing light effect	
Battery Level: 30-60%	Blue flowing light effect	
Battery Level: 60-100%	Green flowing light effect	
Fully charged	The screen will display the "⚡" icon and the "100%" battery level for 10 seconds, while the green LED indicator stays on for 10 seconds	
The charging voltage is over 6.5V or lower than 4.0V	The device will stop charging, the screen and the LED indicator will shut off	
If you vape while charging, the battery will stop charging to ensure safety		

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.
The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50° C). Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.
To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.
In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.
If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS
Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children.
Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredientscontained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing E-liquid is not recommended for:
- Non-smokers
- Young people under the legal age
- Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk

3. CONTRAINDICATIONS
- Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
- Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocy toma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
- Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
- Those taking the following medication:
  * Theophylline (to treat breathing problems)
  * Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
  * Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest
- Abnormal heartbeats

DE

Aufbau des Geräts:



Lieferumfang:

Einfüllen des Liquids



Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.



Spezifikationen:

Größe: 117.7 * 32 * 20 mm
Fassungsvermögen Pod: 2.0 ml
E-Liquid-Befüllung: Einfaches Top-Fill-System
Luftstrom: Einstellbarer seitlicher Luftstrom
Spule: Doppelnetzspule 0,4Ω (25-35 W), nicht austauschbar
Doppelnetzspule 0,6Ω (18-22 W), nicht austauschbar
Netzspule 0,4Ω (23-30W), nicht austauschbar
Netzspule 0,6Ω (14-19W), nicht austauschbar
Netzspule 1,0Ω (10-15W), nicht austauschbar
Netzspule 1,2Ω (9-13W), nicht austauschbar
Batteriekapazität: Eingebaut 2600 mAh
Aktivierung: A-Modus: Auto-draw
B-Modus: Taste aktiviert
AB-Modus: Automatisches Zeichnen / Taste aktiviert
Aufladestation: Typ C
Maximaler Ladestrom: 2A
Kompatibel mit Pods der Pixo-Serie
Wattleistung: Einstellbare "ECO, NOR, MAX" 3 Wattstufen

Wattstufen	0.4Ω (Doppelnetz)	0.6Ω (Doppelnetz)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Anweisungen

Einschalten/ Ausschaltenr	Drücken Sie die Zündtaste 5 Mal schnell
Sperren/ Entsperrenr	Das Gerät wird nach 7s ununterbrochenem Betrieb gesperrt, automatisches Ziehen ist nicht möglich; Ziehen Sie den Pod heraus und drücken Sie ihn einmal hinein, um das Gerät zu entsperren. Auf dem Bildschirm werden der aktuelle Akkus-Niveau, der Spulenwiderstand und "⚡" angezeigt, während der LED-Anzeiger einmal blau blinkt.

Stellen Sie die Wattstufen ein: Drücken Sie den Netzschalter 3-Mal kurz, um die Wattstufen einzustellen	ECO-Ebene: Die LED-Anzeige durchläuft einen Zyklus mit einem roten Laufschrift-Effekt
	NOR-Ebene: Die LED-Anzeige durchläuft einen Zyklus mit einem blauen Laufschrift-Effekt
	MAX-Ebene: Die LED-Anzeige durchläuft einen Zyklus mit einem grünen Laufschrift-Effekt
Aktivierungs-modus anpassen	Drücken Sie die Zündtaste 4 Mal schnell, um den Aktivierungsmodus zu ändern. AB-Modus: Automatisches Zeichnen & Taste aktiviert A-Modus: Auto-draw B-Modus: Taste aktiviert

Sicherheitselemente

E-Zigaret-ten-Überzeit-schutz (6 Sek.)	Der Bildschirm blinkt 10 Mal '7S (75)', während die LED-Anzeige 10 Mal lila blinkt

Kurzschluss-schutz	Der Bildschirm blinkt 3 Mal „188", das Symbol „⚡" und das Symbol „%" wird angezeigt, während die LED-Anzeige 3 Mal lila blinkt
Kurzschluss-schutz	Der Bildschirm blinkt 10 Mal das Symbol "⚡" und der Akku-Niveau "0%" während die LED-Anzeige 10 Mail rot blinkt
Überspan-nungsschutz	Das Gerät stoppt den Ladevorgang und Rauchen ist nicht erlaubt
Überladeschutz	Der Bildschirm zeigt 10 Sekunden lang das Symbol "⚡" und den Akkustand "100%" an, während die grüne LED-Anzeige 10 Sekunden lang leuchtet
Überhitzungss-chutz	Der Bildschirm blinkt 6 Mal "188", das Symbol „"⚡" und das Symbol „%" wird angezeigt, während die LED-Anzeige 3 Sekunden lang gelb bleibt
Schutz gegen offenen Kreislauf	Die LED-Anzeige blinkt zweimal weiß

Laden

Maximaler Ladestrom		2A
Empfohlene Ladespannung		5V
Batteriestand: 0-30%	Rot Laufschrift-Effekt	
Batteriestand: 30-60%	Blau Laufschrift-Effekt	
Batteriestand: 60-100%	Grün Laufschrift-Effekt	
Voll aufgeladen	Der Bildschirm zeigt 10 Sekunden lang das Symbol "⚡" und den Akkustand "100%" an, während die grüne LED-Anzeige 10 Sekunden lang leuchtet	
Die Ladespannung beträgt mehr als 6,5 V oder weniger als 4,0 V	Das Gerät stoppt den Ladevorgang, der Bildschirm und die LED-Anzeige schalten sich aus	
Wenn Sie während des Ladens rauchen, stoppt der Akku den Ladevorgang, um die Sicherheit zu gewährleisten		

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder
Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.

Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENT-SORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter
  * Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)
- Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die
  Muttermilch weitergegeben wird

3. KONTRAINDIKATIONEN
- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden; wie Herzkrankheiten,
  Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden,
  chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis,
  Emphysem und Asthma
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom
  (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker
  erhöhen kann
- Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen :
  * Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
  * Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenschmerzen
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

FR

Vue des composants



Contenu de l'emballage



Remplissage du pod



N'oubliez pas de nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil.



Spécifications

Taille : 117.7 * 32 * 20 mm
Capacité du pod : 2.0 ml
E-Remplissage liquide : Remplissage supérieur facile
Flux d'air : Débit d'air latéral réglable
Bobine :
Double bobine maillée 0,4 Ω (25-35 W), non remplaçable
Double bobine maillée 0,6 Ω (18-22 W), non remplaçable
Bobine maillée 0,4 Ω (23-30 W), non remplaçable
Bobine maillée 0,6 Ω (14-19 W), non remplaçable
Bobine maillée 1,0 Ω (10-15 W), non remplaçable
Bobine maillée 1,2 Ω (9-13 W), non remplaçable
Capacité de la batterie : 2 600 mAh intégrés
Activation : Mode A : Tirage automatique
Mode B : Bouton activé
Mode AB : Tirage automatique/ bouton activé
Port de recharge : Type C
Courant de charge max. : 2A
Compatible avec les pods de la série Pixo
Puissance : Niveaux de puissance ajustables « ECO, NOR, MAX » de 3 watts

Niveau d puissance	0.4Ω (double maillage)	0.6Ω (double maillage)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Instructions

Activer / désactiver	Appuyez rapidement sur le bouton de tir 5 fois
Verrouiller / déverrouiller	L'appareil entre dans un état verrouillé après un fonctionnement continu de 7 s, le tirage automatique n'est pas autorisé ; Tirez et poussez le pod une fois pour déverrouiller l'appareil, l'écran affichera le niveau actuel de la batterie, larésistance de la bobine et l'icône « ⚡ », tandis que l'indicateur LED clignote en bleu une fois.

Régler les niveaux de puissance : Appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation 3 fois pour régler les niveaux de puissance	Niveau ECO : L'indicateur LED exécute un cycle d'un effet de chapiteau rouge fluide
	Niveau NOR : L'indicateur LED affiche un cycle complet d'effet de clignotement bleu.
	Niveau MAX : L'indicateur LED affiche un cycle complet d'effet de clignotement vert.
Ajuster le mode d'activation	Appuyez rapidement sur le bouton de tir 4 fois pour changer le mode d'activation. Mode AB : Dessin automatique et bouton activé Mode A : Tirage automatique Mode B : Bouton activé

Caractéristiques de sécurité

Protection contre les dépassements de temps de vapotage (6s)	L'écran clignotera '7S (75)' 10 fois tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 10 fois

Protection contre les courts-circuits	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ⚡ » et l'icône « % » 3 fois, tandis que l'indicateur LED clignotera en violet 3 fois
Protection contre les basses tensions	L'écran affichera 10 fois l'icône «⚡» et le niveau de batterie « 0% », tandis que l'indicateur LED clignotera 10 fois en rouge
Protection contre les surtensions	L'appareil cessera de se charger et le vapotage n'est pas autorisé
Protection contre les surcharges	L'écran affiche l'icône «⚡» et le niveau de batterie « 100 % » pendant 10 secondes, tandis que l'indicateur LED vert reste allumé pendant 10 secondes
Protection contre la surchauffe	L'écran clignotera « 188 », l'icône « ⚡ » et l'icône « % » 6 fois, tandis que l'indicateur LED restera jaune pendant 3 secondes
Protection contre les circuits ouverts	Le voyant LED clignotera deux fois en blanc

Safety Features

Courant de charge maximal		2A
Tension de charge recommandée		5V
Niveau de la batterie : 0-30 %	Effet de lumière rouge fluide	
Niveau de la batterie : 30-60 %	Effet de lumière bleue fluide	
Niveau de la batterie : 60-100 %	Effet de lumière verte fluide	
Entièrement chargé	L'écran affiche l'icône «⚡» et le niveau de batterie « 100 % » pendant 10 secondes, tandis que l'indicateur LED vert reste allumé pendant 10 secondes	
La tension de charge est supérieure à 6,5V ou inférieure à 4,0V	L'appareil cessera de charger, l'écran et l'indicateur LED s'éteindront	
Si vous vapotez pendant la charge, la batterie s'arrêtera de charger pour des raisons de sécurité.		

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).
Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.
En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SECURITÉ D'ELIM INATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.
Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit,si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE
Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE :
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour :
- Non-fumeurs
- Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
- Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel

3. CONTRE-INDICATIONS
- Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies
  de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à
  la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme
- Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
- Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
- Ceux qui prennent les médicaments suivants :
  * Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
  * Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
  * Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
- Sensation d'évanouissement
- Nausées (sensation de malaise)
- Maux de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Vertiges
- Inconfort d'estomac
- Hoquet
- Congestion nasale
- Vomissements
- Arythmies dans la poitrine
- Battements cardiaques anormaux

GR

Αποτελούμενα Μέρη:



Περιεχόμενα Συσκευασίας:

Πλήρωση Pod:



Θυμηθείτε να καθαρίσετε τη συμπύκνωση μεταξύ του pod και της συσκευής.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μέγεθος: 117,7 * 32 * 20 mm
Χωρητικότητα Pod: 2,0 ml
Γέμισμα υγρού αναπλήρωσης: Εύκολο γέμισμα από πάνω
Ροή αέρα: Ρυθμιζόμενη πλαϊνή ροή αέρα
Πηνίο:
Πηνίο διπλού πλέγματος 0,4Ω (25-35W), μη αντικαταστάσιμο
Πηνίο διπλού πλέγματος 0,6Ω (18-22W), μη αντικαταστάσιμο
Πηνίο πλέγματος 0,4Ω (23-30W), μη αντικαταστάσιμο
Πηνίο πλέγματος 0,6Ω (14-19W), μη αντικαταστάσιμο
Πηνίο πλέγματος 1,0Ω (10-15W), μη αντικαταστάσιμο
Πηνίο πλέγματος 1,2Ω (9-13W), μη αντικαταστάσιμο
Χωρητικότητα Μπαταρίας: Ενσωματωμένη 2600 mAh
Ενεργοποίηση:
Τρόπος A: Αυτόματη ενεργοποίηση
Τρόπος B: Κουμπί ενεργοποιημένο
Τρόπος AB: Αυτόματη ενεργοποίηση με αναρρόφηση / κουμπί ενεργοποιημένο
Θύρα Φόρτισης: Type-C
Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης: 2A
Συμβατό με τα pod της σειράς Pixo
Ηλεκτρική ισχύς: 3 ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος «ECO, NOR, MAX»

Επίπεδο ισχύος	0.4Ω (διπλού πλέγματος)	0.6Ω (διπλού πλέγματος)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Οδηγίες

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off)	Πιέστε γρήγορα το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές
Κλείδωμα/ Ξεκλείδωμα	Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση κλειδώματος μετά από 7 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας, η αυτόματη ενεργοποίηση δεν επιτρέπεται. Τραβήξτε προς τα έξω και έπειτα πιέστε προς τα μέσα το pod μία φορά για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, η οθόνη θα εμφανίσει το τρέχον επίπεδο μπαταρίας, την αντίσταση του πηνίου και το εικονίδιο «⚡», ενώ η λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά με μπλε φως.

Ρύθμιση επιπέδων ισχύος: Πιέστε γρήγορα το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές για να ρυθμίσετε τα επίπεδα ισχύος	Επίπεδο ECO: Η ενδεικτική λυχνία LED εκτελεί έναν κύκλο με κόκκινο κυλιόμενο εφέ
	Επίπεδο NOR: Η ενδεικτική λυχνία LED εκτελεί έναν κύκλο με μπλε κυλιόμενο εφέ
	Επίπεδο MAX: Η ενδεικτική λυχνία LED εκτελεί έναν κύκλο με πράσινο κυλιόμενο εφέ
Ρύθμιση Τρόπου Ενεργοποίησης	Πιέστε γρήγορα το κουμπί ενεργοποίησης 4 φορές για να αλλάξετε τον τρόπο ενεργοποίησης. Τρόπος AB: Αυτόματη ενεργοποίηση με αναρρόφηση & κουμπί ενεργοποιημένο Τρόπος A: Αυτόματη ενεργοποίηση Τρόπος B: Κουμπί ενεργοποιημένο

Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Προστασία υπερβολικού χρόνου ατμίσματος (6s)	Στην οθόνη θα αναβοσβήσει η ένδειξη '7S (75)' 10 φορές ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με μωβ χρώμα 10 φορές

Προστασία από βραχυκύκλωμα	Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη «188», το εικονίδιο «⚡» και το εικονίδιο «%» 3 φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με μωβ φως 3 φορές
Προστασία χαμηλής τάσης	Στην οθόνη θα αναβοσβήνει το εικονίδιο «⚡» και το επίπεδο μπαταρίας «0%» 10 φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με κόκκινο φως 10 φορές
Προστασία από υπερβολική τάση	Η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει και δεν επιτρέπεται το άτμισμα.
Προστασία υπερφόρτισης	Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο «⚡» και το επίπεδο μπαταρίας «100%» για 10 δευτερόλεπτα, ενώ η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα
Προστασία από Υπερθέρμανση	Στην οθόνη θα αναβοσβήνει η ένδειξη «188», το εικονίδιο «⚡» και το εικονίδιο «%» 6 φορές, ενώ η ενδεικτική λυχνία LED θα παραμείνει κίτρινη για 3 δευτερόλεπτα
Προστασία Ανοιχτού Κυκλώματος	Η ενδεικτική λυχνία LED θα αναβοσβήσει με λευκό χρώμα δύο φορές

Φόρτιση

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης		2A
Συνιστώμενη τάση φόρτισης		5V
Επίπεδο Μπαταρίας: 0-30%	Εφέ ρέοντος κόκκινου φωτός	
Επίπεδο Μπαταρίας: 30-60%	Εφέ ρέοντος μπλε φωτός	
Επίπεδο Μπαταρίας: 60-100%	Εφέ ρέοντος πράσινου φωτός	
Πλήρως φορτισμένο	Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο «⚡» και το επίπεδο μπαταρίας «100%» για 10 δευτερόλεπτα, ενώ η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα	
Η τάση φόρτισης είναι πάνω από 6,5V ή χαμηλότερη από 4,0V	Η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει ενώ η οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED θα σβήσουν	
Εάν ατμίζετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία θα σταματήσει τη φόρτιση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια		

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλείστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από λανθασμένη μεταχείριση, πέρα από την κανονική χρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση αυθεντικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή ατμίσματος, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5° C / 50° C).
Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει κάτω, καεί, υποστεί τρύπημα, συντριβεί, ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκληθεί υπερθέρμανση ή τραυματισμός.
Για να αποφύγετε άσκοπη χρήση, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ειδικά καθώς τη μεταφέρετε στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας.
Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής καεί ή παρουσιάσει κάποια μη φυσιολογική παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Για να μην καταστραφεί η κεφαλή ή καεί το βαμβάκι, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδεια δεξαμενή (pod). Αφήστε τη δεξαμενή ή το pod σε όρθια θέση για πέντε λεπτά αφού αναπληρώσετε το υγρό ούτως ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκιστεί ή καταστραφεί το περίβλημά τους. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμίσματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μην πετάξετε το προϊόν και τη μπαταρία του στο περιβάλλον, αλλά να το αφήσετε στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης/συλλογής σχετικών απορριμμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, είστε ασθενής ή πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιαγγειακές διαταραχές.
Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Πριν τη χρήση υγρού αναπλήρωσης με νικοτίνη, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

1.ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, πρέπει να προσέξετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται για χρήση σε μη-καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες αν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.

Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχετε αλλεργία στη νικοτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες).

2.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ
Τα υγρά αναπλήρωσης με νικοτίνη δεν συστήνονται σε:
- Μη-καπνιστές
- Νεαρά άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας
- Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού.

3.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
- Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη και έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
- Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
- Άτομα με την ακόλουθη φαρμακευτική αγωγή:
- Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
- Ropinirole (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων)
- Clozapone (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

4.ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν εισπνέετε υπερβολική νικοτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:
- Τάση λιποθυμίας
- Ναυτία (τάση για εμετό)
- Πονοκέφαλος
- Βήχας
- Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
- Ζαλάδα
- Αδιαθεσία στομάχου
- Λόξυγκας
- Ρινική συμφόρηση
- Εμετό
- Αρρυθμίες στο στήθος
- Μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς

ES

Vista de componentes

Contenido del paquete

Llenado de la cápsula



Recuerde limpiar la condensación entre la cápsula y el dispositivo.



Especificaciones

Tamaño: 117,7 * 32 * 20 mm
Capacidad de la cápsula: 2,0 ml
Rellenado de e-líquido: Rellenado superior fácil
Flujo de aire: Flujo de aire lateral ajustable
Bobina:
Bobina de doble malla de 0,4 Ω (25-35 W), no reemplazable
Bobina de doble malla de 0,6 Ω (18-22 W), no reemplazable
Bobina de malla de 0,4 Ω (23-30 W), no reemplazable
Bobina de malla de 0,6 Ω (14-19 W), no reemplazable
Bobina de malla de 1.0Ω (10-15W), no reemplazable
Bobina de malla de 1.2Ω (9-13W), no reemplazable
Capacidad de la batería: 2600 mAh incorporados
Activación: Modo A: Dibujo automático
Modo B: Botón activado
Modo AB: Dibujo automático/ botón activado
Puerto de carga: Tipo-C
Corriente de carga máxima: 2 A
Compatible con las cápsulas de la serie Pixo
Potencia: Niveles de 3 vatios ajustables "ECO, NOR, MÁX"

Nivel de potencia	0.4Ω (doble malla)	0.6Ω (doble malla)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Instrucciones

Encender / apagar	Pulse rápidamente el botón de disparo 5 veces
Bloquear / desbloquear	El dispositivo entra en estado de bloqueo después de 7 segundos de funcionamiento continuo, no está permitido el auto-draw; Retire y empuje la cápsula una vez para desbloquear el dispositivo, la pantalla mostrará el nivel actual de la batería, la resistencia de la bobina y el icono "⚡", que el indicador LED parpadea una vez en azul.

Ajuste los niveles de potencia: Pulse rápidamente el botón de encendido 3 veces para ajustar los niveles de potencia	Nivel ECO: El indicador LED ejecuta un ciclo de un efecto de marquesina de rojo fluorescente
	Nivel NOR: El indicador LED ejecuta un ciclo de un efecto de marquesina de azul fluorescente
	Nivel MÁX: El indicador LED ejecuta un ciclo de un efecto de marquesina de verde fluorescente
Ajustar el modo de activación	Pulse rápidamente el botón de disparo 4 veces para cambiar el modo de activación. Modo AB: Dibujo automático y botón activados Modo A: Dibujo automático Modo B: Botón activado

Características de Seguridad

Protección contra sobrecarga del vapeo (6s)	La pantalla parpadeará '7S (75)' 10 veces mientras que el indicador LED parpadeará en color púrpura 10 veces

Protección Contra Cortocircuitos	La pantalla parpadeará el icono "188", "⚡" y " %" el icono 3 veces mientras que el indicador LED parpadeará en color púrpura 3 veces
Protección de Bajo Voltaje	La pantalla parpadeará el icono "⚡" y el nivel de batería "0%" 10 veces, mientras que el indicador LED parpadeará en rojo 10 veces
Protección Contra Sobretensión	El dispositivo dejará de cargarse y no se permitirá vapear
Protección Contra Sobrecargas	La pantalla mostrará el icono "⚡" y el nivel de batería "100%" durante 10 segundos, mientras que el indicador LED verde permanecerá encendido durante 10 segundos
Protección contra sobrecalenta-miento	La pantalla parpadeará "188", el icono "⚡" y el icono " %" 6 veces, mientras que el indicador LED permanecerá amarillo durante 3 segundos
Protección de circuito abierto	El indicador LED parpadeará en blanco dos veces

Carga

Corriente de carga máxima		2A
Tensión de carga recomendada		5V
Nivel de batería: 0-30%	Efecto de luz fluorescente roja	
Nivel de batería: 30-60%	Efecto de luz fluorescente azul	
Nivel de batería: 60-100%	Efecto de luz fluorescente verde	
Completa-mente cargado	La pantalla mostrará el icono "⚡" y el nivel de batería "100%" durante 10 segundos, mientras que el indicador LED verde permanecerá encendido durante 10 segundos	
La tensión de carga es superior a 6,5 V o inferior a 4,0 V	El dispositivo dejará de cargarse, la pantalla y el indicador LED se apagarán	
Si vapea mientras se carga, la batería dejará de cargarse para garantizar la seguridad		

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5° C / 50° C).
Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.
En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.
Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA
Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA:
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.
No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIASY PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
Ele-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
- No fumadores
- Jovenes
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que sesabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en laleche materna

3. CONTRAINDICACIONES
- Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma;
- Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión);
- Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
- Quienes toman la siguiente medicación:
- Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
- Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)
- Clozapina (para tratar la esquizofrenia)

4. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
- Debilidad;
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Mareos
- Malestar estomacal
- Hipo
- Congestión nasal
- Vómitos
- Arritmias en el pecho.
- Latidos cardíacos anormales

NL

Onderdelenoverzicht



Inhoud van de verpakking

Podvulling



Vergeet niet om de condensatie tussen de pod en het apparaat te verwijderen.



Specificaties

Maat: 117.7 * 32 * 20 mm
Pod-capaciteit: 2.0 ml
E-liquid bijvullen: Eenvoudig top-fill systeem
Luchtstroom: Aanpasbare zijdelingse luchtstroom
Spiraal:
Dubbel meshed spiraal 0,4 Ω (25-35 W), niet-vervangbaar
Dubbel meshed spiraal 0,6 Ω (18-22 W), niet-vervangbaar
Meshed spiraal 0.4Ω (23-30W), niet-vervangbaar
Meshed spiraal 0.6Ω (14-19W), niet-vervangbaar
Meshed spiraal 1.0Ω (10-15W), niet-vervangbaar
Meshed spiraal 1.2Ω (9-13W), niet-vervangbaar
Capaciteit batterij: Ingebouwde 2600 mAh
Activering:
A-modus: Auto-draw
B-modus: Knop geactiveerd
AB-modus: Automatische trek/ knop geactiveerd
Oplaadpoort: Type-C
Max. laadstroom: 2A
Compatibel met Pixo-serie pods
Wattage: Instelbare "ECO, NOR, MAX" 3 wattage niveaus

Watta-geniveau	0.4Ω (met dubbele mesh)	0.6Ω (met dubbele mesh)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Instructies

In- / uitschakelen	Druk 5 keer snel op de startknop
Vergrendelen/ ontgrendelen	Na een ononderbroken werking van 7 seconden wordt het apparaat vergrendeld en kan het niet automatisch worden geactiveerd; Trek de pod uit en druk er eenmaal op om het apparaat te ontgrendelen, het scherm toont het huidige batterijniveau, spiraalweerstand en "⚡"-pictogram, terwijl het led-lampje eenmaal blauw knippert.

Pas wattageniveaus aan: Druk 3 keer snel op de aan/uit-knop om het wattage aan te passen	ECO-niveau: Het led-lampje voert één cyclus uit van een rood vloeiend marquee-effect
	NOR-niveau: Het led-lampje voert één cyclus uit van een blauw vloeiend marquee-effect
	MAX-niveau: Het led-lampje voert één cyclus uit van een groen vloeiend marquee-effect
Activering-smodus aanpassen	Druk 4 keer snel op de startknop om de activeringsmodus te wijzigen. Modus AB: Automatische trek & knop geactiveerd Modus A: Auto-draw Modus B: Knop geactiveerd

Veiligheidsvoorzieningen

Vaping Over-Time Beveiliging (6s)	Het scherm knippert 10 keer '7S (75)' terwijl het LED-lampje 10 keer paars knippert

Beveiliging tegen kortsluiting	Op het scherm knippert "188", "⚡"-pictogram en "%"-pictogram 3 keer, terwijl het LED-lampje 3 keer paars knippert
Laagspan-ningsbeveilig-ing	Op het scherm knippert het pictogram "⚡" en het batterijniveau "0%" 10 keer, terwijl het led-lampje 10 keer rood knippert
Overspan-ningsbeveilig-ing	Het apparaat stopt met opladen en vapen is niet mogelijk
Bescherming tegen overlading	Op het scherm wordt het "⚡"-pictogram en het "100%"-batterijniveau gedurende 10 seconden weergegeven, terwijl het groene led-lampje 10 seconden blijft branden
Bescherming tegen oververhitting	Op het scherm knippert de "188", "⚡"-pictogram en "%" pictogram 6 keer, terwijl het LED-lampje 3 seconden geel blijft
Open circuitbeveiliging	Het LED-lampje knippert twee keer wit

Bezig met laden

Maximale laadstroom		2A
Aanbevolen laadspanning		5V
Batterijniveau: 0-30%	Rood vloeiend lichteffect	
Batterijniveau: 30-60%	Blauw vloeiend lichteffect	
Batterijniveau: 60-100%	Groen vloeiend lichteffect	
Volledig opgeladen	Op het scherm wordt het "⚡"-pictogram en het "100%"-batterijniveau gedurende 10 seconden weergegeven, terwijl het groene led-lampje 10 seconden blijft branden	
De laadspanning is hoger dan 6,5 V of lager dan 4,0 V	Het apparaat stopt met opladen, het scherm en het led-lampje worden uitgeschakeld	
Bij vapen tijdens het opladen zal de batterij voor de veiligheid het opladen onderbreken		

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade doen toenemen.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vaporizer te voorkomen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5° C / 50° C) worden gehouden.
Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of diens batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.
Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in uw zak of tas.
In geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is geraakt, moet het gebruik onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet vermeden worden om een lege pod te gebruiken. Laad de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu; lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.
Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product; als de verschijnselen ook na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS
De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

1. NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS:
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het gebruik derhalve niet wordt aanbevolen voor niet-rokers; deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen. Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

2. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
- Niet-rokers
- Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens;
- Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden;

3. CONTRA-INDICATIES
- Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfyseem of astma;
- Personen met een overactieve schildklier of een feochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben);
- Personen die diabetes hebben: nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel.
- Personen die de volgende medicatie gebruiken;
- Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
- Ropinirool (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
- Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
- Gevoel dat u flauwvalt
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Irritatie van de mond of keel
- Duizeligheid
- Maagklachten
- Hikken
- Verstopping van de neus
- Braken
- Aritmieën in de borstkas
- Abnormale hartslagen

IT

Panoramica componenti

Contenuto della confezione

Riempimento della cartuccia pod



Ricordare di pulire la condensa tra la cartuccia pod e il dispositivo.



Specifiche

Dimensioni: 117,7 * 32 * 20 mm
Capacità della cartuccia pod: 2,0 ml
Ricarica dell'e-liquid: Facile sistema top-fill
Portata d'aria: Portata d'aria laterale regolabile
Bobina: Bobina a doppia rete 0,4Ω (25-35W), non sostituibile
Bobina a doppia rete 0,6Ω (18-22W), non sostituibile
Bobina con rete 0,4Ω (23-30W), non sostituibile
Bobina con rete 0,6Ω (14-19W), non sostituibile
Bobina con rete 1,0Ω (10-15W), non sostituibile
Bobina con rete 1,2Ω (9-13W), non sostituibile
Capacità della batteria: 2600 mAh integrata
Attivazione: Modalità A: Auto-draw
Modalità B: Pulsante attivato
Modalità AB: Auto-draw / pulsante attivato
Presa di ricarica: USB di tipo C
Corrente di carica massima: 2A
Compatibile con cartucce pod della serie Pixo
Potenza: Livelli di potenza "ECO, NOR, MAX" regolabili di 3 watt

Livello di potenza	0.4Ω (doppia rete)	0.6Ω (doppia rete)	0.4Ω	0.6Ω	1.0Ω	1.2Ω
ECO	22W	17W	22W	15W	10W	10W
NOR	26W	19W	24W	17W	12W	12W
MAX	28W	21W	26W	19W	14W	13W

Istruzioni

Accensione/ Spegnimento	Premere rapidamente il pulsante di accensione 5 volte
Blocco/ Sblocco	Il dispositivo si blocca dopo 7 secondi di funzionamento continuo, l'auto-draw non è consentito. Estrarre e spingere la cartuccia pod una volta per sbloccare il dispositivo; lo schermo visualizzerà il livello attuale della batteria, la resistenza della bobina e l'icona "⚡", mentre l'indicatore LED lampeggia in blu una volta.

Regolazione dei livelli di potenza: Premere rapidamente il pulsante di accensione 3 volte per regolare i livelli di potenza	Livello ECO: L'indicatore LED esegue un ciclo con effetto flowing marquee rosso
	Livello NOR: L'indicatore LED esegue un ciclo con effetto flowing marquee blu
	Livello MAX: L'indicatore LED esegue un ciclo con effetto flowing marquee verde
Regolazione modalità di attivazione	Premere rapidamente il pulsante di accensione 4 volte per cambiare la modalità di attivazione. Modalità AB: Auto-draw e pulsante attivato Modalità A: Auto-draw Modalità B: Pulsante attivato

Misure di sicurezza

Protezione contro la durata eccessiva dello svapo (6 sec.)	Lo schermo lampeggerà '7S (75)' 10 volte mentre l'indicatore LED lampeggerà 10 volte di colore viola

Protezione dal cortocircuito	Sullo schermo lampeggerà 3 volte "188", l'icona "⚡" e l'icona "%", mentre l'indicatore LED lampeggerà 3 volte in viola
Protezione da bassa tensione	Sullo schermo lampeggerà 10 volte l'icona "⚡" e il livello della batteria "0%", mentre l'indicatore LED lampeggerà 10 volte in rosso
Protezione contro la sovratensione	Il dispositivo smetterà di caricarsi e lo svapo non sarà consentito
Protezione dal sovraccarico	Sullo schermo visualizzerà l'icona "⚡" e il livello della batteria "100%" per 10 secondi, mentre l'indicatore LED verde rimane acceso per 10 secondi
Protezione dal surriscalda-mento	Sullo schermo lampeggerà "188", l'icona "⚡" e l'icona " %" 6 volte, mentre l'indicatore LED rimarrà giallo per 3 secondi
Protezione dal circuito aperto	L'indicatore LED lampeggerà due volte di colore bianco

Ricarica

Corrente di carica massima		2A
Tensione di carica consigliata		5V
Livello della batteria: 0-30%	Effetto flowing light rosso	
Livello della batteria: 30-60%	Effetto flowing light blu	
Livello della batteria: 60-100%	Effetto flowing light verde	
Carica completata	Sullo schermo visualizzerà l'icona "⚡" e il livello della batteria "100%" per 10 secondi, mentre l'indicatore LED verde rimane acceso per 10 secondi	
La tensione di carica è superiore a 6,5 V o inferiore a 4,0 V	Il dispositivo smetterà di caricarsi, lo schermo e l'indicatore LED si spegneranno	
Se si effettua lo svapo durante la carica, la batteria smetterà di caricarsi per garantire la sicurezza dell'utente		

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.
Il fabbricante declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio rispetto a quanto indicato come normale utilizzo nel presente manuale.

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
Si consiglia l'uso esclusivo di caricabatterie, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nel foglio illustrativo. L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO
Per ridurre il rischio di incendi, scosse o danni al suo dispositivo da svapo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessiva (-5° C / 50° C).
Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.
Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.
In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare lo stoppino, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula/il serbatoio, lasciar riposare la capsula per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattie in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.
Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto; se l'effetto o gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'USO DI E-LIQUID
CONTENENTI NICOTINA
Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

1. E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA:
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.
Non usarlo se è allergico alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
- Non fumatori
- Giovani al di sotto della maggiore età;
- Donne in gravidanza o in fase di allattamento; è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno;

3. CONTROINDICAZIONI
- Le persone in cattive condizioni di salute, che soffrono di malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola di lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma;
- Chi ha una tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta);
- Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue.
- Le persone che assumono i seguenti farmaci;
- Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
- Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
- Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

4. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
- Sensazione di svenimento;
- Nausea (sensazione di vomito)
- Mal di testa
- Tosse
- Irritazione della bocca o della gola
- Vertigini
- Mal di stomaco
- Singhiozzo
- Congestione nasale
- Vomito
- Aritmie al torace
- Battiti cardiaci anormali

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: https://www.aspirecig.com/support/download
Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

Ø 3.2mm *Diameter of the pod refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com

MADE IN CHINA
Manufactured by Eigate